

保証書付

iLY COCO

Hybrid Light

ハイブリッドライト

〈hl001〉

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	2～4
各部のなまえとはたらき	5
仕様	6
ご使用の前に	7
使いかた	8
お手入れのしかた	9
無料保証規定	10
保証書	11

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 いずれも安全に関する重要な
内容ですので、必ずお守りください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して示しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

絵表示の例

	してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	しなくてはならない内容です。 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告

	改造・分解・修理は絶対にしない。 (発火・異常動作によるけがの原因)
	濡れた手で使用しない。また、水につけたり、浴室や湿気の多いところで使用しない。 (感電・ショート・火災の原因)
	浴室や湿気の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かない。 (感電・火災の原因)
	火気や引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使用したり、燃えやすい物を本体に被せない。 (発火・火災・やけど・故障の原因) 次のような人には使用しない。 ・爪が割れている人 ・爪が極端に薄くなっている人 ・爪や皮膚が弱い人 ・爪や指に疾患がある人 ・爪の周りにトラブルがある人 ・アレルギー体質の人 ・その他、爪に異常がある人 (事故・爪や指のトラブルの原因)
	使用時にUV・LEDライトの光源を直接見ない。 (目を傷める原因) 本体開口部にピンや針などの先の尖ったものや異物を入れない。 (火災・感電・けが・事故の原因)
	子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用・保管をしない。 (感電・けが・事故の原因) 付属のACアダプター以外は使用しない。 (火災・故障の原因)
	ACアダプターの電源コードや電源プラグを傷めない。 ・傷つける ・加工する ・無理に曲げる ・引っ張る ・重いものを載せる ・挟み込む ・ねじるなど (やけど・感電・ショート・火災の原因)

⚠ 警告



ACアダプターの電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。また、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(やけど・感電・ショート・火災の原因)

収納時にACアダプターの電源コードを本体に巻きつけない。また、電源コードがねじれたままで使用や収納はしない。
(やけど・感電・ショート・火災の原因)

⚠ 注意



不安定な場所で使用しない。
(落下によるけが・故障の原因)

直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かない。
(変形・変色・故障の原因)

落としたり、ぶつけたりしない。
(感電・発火・けが・故障の原因)

本来の用途以外で使用しない。
(事故・故障の原因)



持ち運びをするときは、本体を両手で持って運ぶ。
(落下によるけが・故障の原因)

ACアダプターの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。
(電源コードが断線し、やけど・感電・ショート・火災の原因)




使用後はACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く。
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

各部のなまえとはたらき

本体

デジタルディスプレイ


→設定したタイマー時間
およびUV・LED照射の
残り時間(カウントダウン)を
表示します。



タイマースイッチ


→4つのモード(10秒／30秒／60秒／120秒)で
タイマー設定できます。
UV・LED照射中にスイッチを押すと、
スタンバイ状態に戻ります。

→使用状況に合わせて、
2段階で高さ調節ができます。



アームレスト


→アームレストは
取り外しが可能です。



アダプター
プラグ
差込口



付属品



ACアダプター

仕 様

品名	ハイブリッドライト
型番	hl001
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格入力	DC24V／1.5A
消費電力	36W
本体サイズ	約W280×D190×H115mm
本体重量 (ACアダプター除く)	約1185g
ランプビーズ	69個
タイマー設定	4モード(10秒／30秒／60秒／120秒)
付属品	ACアダプター

※製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

ご使用になる前に、以下の点をご確認ください。

⚠ 注意

●濡れた手で使用しない。

(感電・ショート・火災の原因)

●次のような人には使用しない。

- ・爪が割れている人・爪が極端に薄くなっている人・爪や皮膚が弱い人
- ・爪や指に疾患がある人・爪の周りにトラブルがある人
- ・アレルギー体質の人・その他、爪に異常がある人

(事故・爪や指のトラブルの原因)

●使用時にUV・LEDライトの光源を直接見ない。


(目を傷める原因)

●不安定な場所で使用しない。

(落下によるけが・故障の原因)

使いかた

- ①使用状況に合わせて、
本体の高さを調節する。



本体を最上位に
セットした場合の使用例

- ②本体のアダプタープラグ差込口に
付属のACアダプター(DCプラグ側)
を差し込む。
- ③ACアダプター(電源プラグ側)を
コンセントに差し込む。



※デジタルディスプレイにタイマー時間が表示され、スタンバイ状態になります。

- ④タイマースイッチを押して、設定したい時間を選択します。
※タイマーは4モード(10秒／30秒／60秒／120秒)で設定できます。
※120秒モードはローヒートモード(出力が約60%)です。

- ⑤本体開口部に指を入れる。



※センサーが反応すると「ピッ」と音が鳴り、
UV・LEDを照射します。
(同じタイマースイッチを2度押した場合も
UV・LEDを照射します。)

※均一にUV・LEDライトが当たるように指の位置や向きを調整してください。

タイマーの時間が終了すると、
「ピッ」と音が鳴りUV・LEDライトが消灯します。
(照射中にタイマースイッチを押した場合も、UV・LEDライトが消灯します。)

- ⑥使用後はACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く。

⚠ 注意

- 付属のACアダプター以外は使用しない。(火災・故障の原因)
- ゆるんだコンセントや傷んだACアダプターは使用しない。
(やけど・感電・ショート・火災の原因)
- 使用中にUV・LEDライトの光源を直接見ない。(目を傷める原因)

お手入れのしかた

必ずACアダプターをコンセントから抜いてから行ってください。

本体

本体表面の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取り、その後、乾いた布で水分を拭き取る。



開口部(UV・LEDライト周辺部)

UV・LEDライト周辺部の汚れは、乾いた布で拭き取る。



UV・LEDライト周辺部に水分が付くと、故障の原因になりますので、必ず乾いた布でお手入れしてください。

⚠ 注意

- 通電したままお手入れをしない。
(感電の原因)
- 本体は水洗いしない。
(故障・ショート・発火の原因)
- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液などは使用しない。
(故障・変色・器具を傷める原因)

無料保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理または交換をさせていただきます。(ただし、消耗品や付属品は除きます。)
2. 無料修理・交換をご依頼になる場合は、製品お届け日(店舗購入の場合は購入日)から1年以内に現品に保証書・購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。なお、修理・交換品の発送は日本国内のみ、送料は弊社負担とさせていただきます。
3. ご転居・ご贈答品などで保証書に記入の販売店で無料修理・交換を依頼できない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理またはお断りさせていただくことがあります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (2) 取り扱いの過誤、落下およびお買い上げ後の輸送による故障または損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
 - (5) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、文字を書き換えられた場合、正規販売店による購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)がない場合
 - (6) 公式オンラインショップまたは正規販売店以外で購入されたもの、中古品、転売品、個人間売買で購入されたものの場合
 - (7) シリアルナンバーの確認が取れない場合
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

※本書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理・交換をお約束するものです。従って本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理・交換についてご不明な場合はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年としております。

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理または交換をさせていただきます。修理・交換をご依頼になる場合は、現品に本保証書・購入明細（お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など）を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

品 名	ハイブリッドライト		
品 番	hl001		
保証対象	本体(消耗品・付属品は除く)		
保証期間	お買い上げ日より 1年		
★お買い上げ日	年	月	日
★お客様情報	お名前 様		
	ご住所〒		
	TEL	()	
★販売店	店名・住所・TEL		

★印欄に記入がない場合、または購入明細（お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など）がない場合は有効とはなりません。

【お客様相談窓口】

iLY COCO カスタマーサポート  info@ilycoco.jp

株式会社IBIS名古屋事務所／〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-8-10
明治安田生命 今池内山ビル1階 TEL050-1725-0173